



## ZMĚNA WI-FI TP-LINK EX220

- V následujícím stručném návodu vám ukážeme, jak můžete na routeru **TP-Link EX220** upravit název a heslo vaší Wi-Fi sítě.
- K připojení k routeru lze použít ethernetový kabel, který spojíte s počítačem přes jeden ze čtyř LAN portů, nebo se můžete připojit bezdrátově přes Wi-Fi. Informace o názvu a hesle Wi-Fi najdete na zadní straně routeru.
- Routery zakoupené od naší společnosti mají upravený název Wi-Fi, kde místo TP-Link je použito UVT.
- Do nastavení routeru se dostanete tak, že otevřete webový prohlížeč a zadáte do adresního řádku následující URL: <http://192.168.0.1/>



- K přihlášení do routeru použijete heslo. U nového routeru budete vyzváni k vytvoření hesla. V případě, že máte router od naší společnosti, stačí nám zavolat a my vám heslo sdělíme.



Log in with TP-Link ID

- Po úspěšném přihlášení do routeru přejděte do záložky **„Advanced“**, a z ní vyberte **„Wireless“** v levém sloupci. Následně klikněte na **„Wireless Settings“**. Zde budete mít možnost upravit název Wi-Fi sítě „Network Name (SSID)“ a heslo „Password“ dle vašich preferencí.
  - Heslo by mělo obsahovat alespoň 8 znaků.
  - Doporučujeme vyvarovat se použití diakritiky jak v hesle, tak v názvu sítě. Nezapomeňte rovněž upravit název a heslo pro pásmo „5GHz“.
  - Důrazně doporučujeme změnit **„Security“** na WPA2-PSK[AES]+WPA3-Personal.
  - Změny uložíte kliknutím na **„Save“**.
- V případě potřeby si zde můžete změnit i vysílací kanál **„Channel“** a šířku pásma **„Channel Width“**.
- Volitelnou položkou je funkce **„Band Steering“**. S touto funkcí se budou obě frekvence jmenovat stejně a vaše zařízení se bude připojovat automaticky na tu s lepšími parametry.



## ZMĚNA WI-FI TP-LINK EX220



Status

Operation Mode

Network

Wireless

- Wireless Settings

- WPS

- Wireless Schedule

- Statistics

- Advanced Settings

- Mesh

Basic

**Advanced**

English

Log out

Reboot

Upgrade

Band Steering

Band Steering: ☐

Wireless Settings 2.4GHz | **5GHz**

Wireless Radio: ☒ Enable

Network Name (SSID):  ☐ Hide SSID

Security: WPA2-PSK[AES]+WPA3-Personal

Password:

Mode: 802.11b/g/n/ax mixed

Channel: Auto

Channel Width: 20MHz

Transmit Power: ☐ Low ☐ Middle ☒ High

Save

